

# Základní schéma zapojení pro konvektory FVE Pouze topení

## Popis:

- ① - řídicí jednotka konvektoru FCRBOX
- ② - tangenciální ventilátory s EC regulací
- ③ - termostatický ventil s termoelektrickým pohonem 24 V DC

