

NASTAVENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY S VENTBOX 400 Comfort



Pro přístup do webového rozhraní jednotky je zapotřebí na vašem elektronickém zařízení vyhledat dostupné Wi-Fi sítě a připojit se k síti vyslané větrací jednotkou.

Poté otevřete internetový prohlížeč (např. Chrome, Edge nebo Firefox) a do adresního řádku zadejte IP adresu jednotky – buď výchozí tovární adresu **192.168.4.1** nebo vámi dříve nastavený název/adresu. Potvrďte klávesou Enter. Tím se dostanete do výchozího webového rozhraní jednotky.

Pro zadání parametrů venkovní jednotky přidejte za IP adresu **/user3setting** (např. 192.168.4.1/user3setting) a opět potvrďte klávesou Enter. Otevře se obrazovka pro nastavení venkovní jednotky.

VENTBOX

Uživatelské nastavení

MDB ID C/H	5
Režim C/H	--
Te1 - Chlazení °C	22
Te1 - Topení °C	15
Ti1 C/H °C	23
Výkon C/H %	30




192.168.4.1/user3setting

IP/příkaz

Uživatelské nastavení venkovní jednotky (chlazení, topení)

- **MDB ID C/H** – přiřazené ID, na kterém komunikuje venkovní jednotka s větrací jednotkou. Tento parametr je z výroby defaultně nastaven na **hodnotu 5**.

 **Hodnotu neměňte, mohlo by dojít k problémům s komunikací jednotky.**

- **Režim C/H** (chlazení/topení) – volba režimu: **C** – chlazení, **H** – topení, **C/H** – automatický režim chlazení/topení.
- **Te1 - Cool** (chlazení) – zde nastavíte teplotu, při jejímž překročení se aktivuje venkovní jednotka a začne dochlazovat přiváděný vzduch. Rozsah nastavení teploty je 18–35 °C. Jako příklad je uvedena hodnota 22 °C.
- **Te1 - Heat** (topení) – zde nastavíte teplotu, při jejímž poklesu pod nastavenou hodnotu se aktivuje venkovní jednotka a začne dohřívát přiváděný vzduch. Rozsah nastavení je 5–20 °C. Jako příklad je uvedena hodnota 15 °C.
- **Ti1 C/H** – zde nastavíte teplotu vnitřního vzduchu, kterou má systém trvale udržovat. Jednotka podle potřeby automaticky chladí nebo topí. Řízení probíhá na základě teploty odtahovaného vzduchu, kterou snímá čidlo Te1, a slouží k udržení požadované teploty. Hodnotu nastavte podle toho, jakou chcete mít v domě nebo bytě teplotu.

- **Výkon C/H** – zde nastavíte výkon venkovní jednotky v automatickém režimu chlazení/topení (C/H). Rozsah nastavení je 30–90 %.

 **Výkon přizpůsobte velikosti a uspořádání domu nebo bytu, případně ho doladte podle osobní tepelné pohody.**

Předtím, než opustíte stránku, nebo toto nastavení, je vždy nutné provést **uložení** .

 **Po nastavení zvolených režimů a teplot počkejte 30–60 minut než jednotka vymění vzduch v domě (bytě).**



Zpět do *Rychlého nastavení* →  → na úvodní obrazovku .

Pomocí tlačítka *Procházet* ← → na předchozí stránku *Uživatelského nastavení* .

Pomocí tlačítka *Procházet* → → na stránku *Dohřev*.

AKTUÁLNÍ HODNOTY VENKOVNÍ JEDNOTKY S VENTBOX 400 Comfort

Pro přístup do webového rozhraní jednotky je zapotřebí na vašem elektronickém zařízení vyhledat dostupné Wi-Fi sítě a připojit se k síti vysílané větrací jednotkou.

Poté otevřete internetový prohlížeč (např. Chrome, Edge nebo Firefox) a do adresního řádku zadejte IP adresu jednotky – buď výchozí tovární adresu **192.168.4.1** nebo vámi dříve nastavený název/adresu. Potvrďte klávesou Enter. Tím se dostanete do výchozího webového rozhraní jednotky.

Pro zobrazení informací o aktuálních hodnotách venkovní jednotky přidejte za IP adresu **/infohc** (např. 192.168.4.1/infohc) a opět potvrďte klávesou Enter. Otevře se informační stránka s aktuálními hodnotami.

VENTBOX

Info H/C

Te1	23.6 °C
Výměník venkovní	32.0 °C
Te2	22.6 °C
Ti1	23.4 °C
Výměník vnitřní	7.2 °C
--	-- --
--	-- --
Výkon C/H	35 %

192.168.4.1/infohc

IP/příkaz

Info H/C aktuální hodnoty venkovní jednotky

Na podstránce *Info* naleznete přehled aktuálních hodnot venkovní jednotky.

Te1	teplota na čidle venkovního nasávaného vzduchu
Výměník venkovní	teplota výměníku ve venkovní jednotce
Te2	teplota vzduchu na čidle přiváděného vzduchu
Ti1	teplota na čidle odtahovaného vzduchu
Výměník vnitřní	teplota vnitřního výměníku rekuperační jednotky
--	neobsazené pozice
Výkon C/H	výkon venkovní jednotky (%)

Uživatelské nastavení provozu venkovní jednotky chlazení/topení a změnu hodnot viz předchozí strana. Na úvodní obrazovku se dostanete .

Upozornění – chlazení v letním období

Při vysokých venkovních teplotách nedoporučujeme nastavovat příliš nízkou teplotu chlazení. Mohlo by dojít ke kondenzaci vlhkosti v rozvodech, případně k rosení na stěnách uvnitř domu. To může vést k dlouhodobému zadržování vlhkosti, a tím i ke vzniku plísní.

Doporučený postup při spouštění chlazení

Začněte s nastavením teploty přibližně o 2–3 °C nižší, než je aktuální teplota odtahovaného vzduchu (čidlo Ti1). Výkon venkovní jednotky zvyšujte postupně, v malých krocích. Jakmile se vnitřní teplota stabilizuje, opět teplotu snižte o 2–3 °C. Tento postup opakujte, dokud nedosáhnete požadovaného komfortu. Stejný postup doporučujeme i při spouštění režimu vytápění.

Během provozu jednotky v režimech chlazení i topení doporučujeme pravidelně kontrolovat nastavené i skutečné teploty, abyste předešli provozním komplikacím nebo nežádoucí kondenzaci.