

DOPORUČENÉ TERMOSTATICKÉ HLAVICE



Pro přímou montáž lze použít pouze termostatické hlavice s přípojovacím závitem M 30 × 1,5. Pro základní orientaci předkládáme základní typy od jednotlivých výrobců působících

na českém trhu. Pro informace o dalším sortimentu kontaktujte přímo výrobce nebo jejich zástupce na českém trhu.

1. Danfoss – typ RAE-K 5034, 013G5034
2. Danfoss – typ RAX-K 013G6080
3. Danfoss – living eco® 014G0052
4. Eberle – typ TRV 4
5. Eberle – typ RT 414
6. Giacomini – typ R460H
7. Heimeier – typ K
8. Heimeier – typ DX
9. Heimeier – typ WK
10. Herz – typ 1 7260 98

11. Herz – typ 1 9200 38
12. Herz – typ 1 9260 98
13. Honeywell – typ Thera 4
14. Honeywell – typ Thera 4 Design
15. Honeywell – typ Thera 200 Design
16. Ivar – typ T 5000
17. Ivar – typ T 3000
18. Oventrop – typ Uni LH
19. Oventrop – typ Uni SH
20. Siemens – typ RTN 51

