

Základní schéma zapojení pro konvektory FVO, FVP, F2V, LVO
Topení nebo chlazení

Popis:

- ① - řídicí jednotka konvektoru FCRBOX
- ② - tangenciální ventilátory s EC regulací
- ③ - termostatický ventil s termoelektrickým pohonem 24 V DC

