



KORABASE



Špičkové výkony a design
 Maximale Wattleistungen und Design
 Puissances d'élite et design
 Top performance and design
 Максимальная мощность и дизайн
 Špičkové výkony a dizajn

KORADO, a.s.
 Bří Hubálků 869
 560 02 Česká Třebová, Czech Republic
 e-mail: info@korado.cz
 CZ info linka (zdarma): 800 111 506
www.korado.cz








LICON HEAT s.r.o.
 Průmyslová zóna Sever
 Svárovská 699
 463 53 Liberec, Czech Republic
 e-mail: info@licon.cz
www.licon.cz




KORABASE

- CZ** MONTÁŽNÍ NÁVOD Konvektory
- BG** ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ Конвектори
- DE** MONTAGEANLEITUNG Konvektoren
- DK** MONTERINGSVEJLEDNING Konvektorer
- EE** PAIGALDUSJUHEND Konvektorid
- ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE Convectores
- FR** MANUEL DE MONTAGE Convecteurs
- GB** ASSEMBLY INSTRUCTIONS Convectors
- HR** NAPUTAK ZA MONTAŽU Konvektori
- LT** MONTAŽAS PAMĀCĪBA Konvekcijas sildītāji
- LV** MONTAVIMO INSTRUKCIJA Konvektori
- NL** MONTAGEHANDLEIDING Convectoren
- PL** INSTRUKCJA MONTAŻU Konwektory
- RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ Конвекторы
- SK** MONTÁŽNY NÁVOD Konvektory
- UA** ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ Конвектори



www.korado.cz



KORADO	Z-LU-051	Z-LU-053	Z-LU-055	Z-LU-057
LICON	BVS-1-7	BVS-2-7	BVS-3-7	BVS-4-7
KORADO	Z-LU-052	Z-LU-054	Z-LU-056	Z-LU-058
LICON	BVS-1-12	BVS-2-12	BVS-3-12	BVS-4-12
KORADO	Z-LU-047	Z-LU-048	Z-LU-049	Z-LU-050
LICON	BVK-1	BVK-2	BVK-3	BVK-4

