

Základní schéma zapojení pro konvektory KORALINE LV Topení nebo chlazení

- 1 řídicí jednotka konvektoru FCR BOX
- 2 tangenciální ventilátory s EC regulací
- 3 termostatický ventil s termoelektrickým pohonem 24 V DC

